



DÉGRISEUR

Terrasses, bardages

Dégrise, dégrasse
et ravive facilement

Tous types de bois tachés, grisés



V3
DÉGRISEUR
Terrasses, bardages

Dégrise, dégrasse
et ravive facilement
Tous types de bois tachés, grisés



INFOS

OUTILS

BROSSE



NETTOYEUR
HAUTE
PRESSION



NETTOYAGE DES OUTILS

EAU



RENDEMENT

+30
m²

INDICATION
DE DILUTION

1L DE NETTOYANT
+ 2L D'EAU

- Format : 1L
- Rendement : 1L = ± 30 m²

► CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous les supports extérieurs en bois exotiques, en pin ou bois autoclaves : planchers, caillebotis, bardages, palissades, mobiliers de jardin...
- Élimine le grisaillement et tous types de taches.
- Éclaircit le bois sans l'altérer et lui redonne sa couleur d'origine.
- Économique : formule CONCENTRÉE apportant un haut rendement.

► APPLICATION

Application sur bois brut ou huilé (autres finitions, décapez avec le Décapant Gel Express Spécial Bois V33). Brossez votre bois afin d'ôter les saletés les plus importantes. Diluez le dégriseur dans une proportion de 1 pour 2, exemple 1L de produit dans 2L d'eau tiède.

- **Application au nettoyeur haute pression :** Versez votre mélange dans le réservoir du nettoyeur haute pression. Aspergez les surfaces à nettoyer. Laissez agir 10 min puis rincez à l'eau claire.

- **Application manuelle à la brosse :** Versez votre mélange dans un arrosoir ou dans un pulvérisateur de jardin. Aspergez les surfaces à nettoyer. Laissez agir 10 min puis rincez à l'eau claire. Brossez vigoureusement à l'aide d'une brosse à poils durs ou balai-brosse pour une terrasse. Ôtez la saleté au fur et à mesure. Rincez à grande eau.

CONSEILS V33

- Pour les surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.
- Dans le cas de taches rebelles ou de bois très encrassé, appliquez quelques gouttes de dégriseur non dilué. Frottez à l'aide d'une brosse à poils durs puis rincez à l'eau.
- Bien rincer le produit.
- Bien laisser sécher 24 à 48h avant d'appliquer la protection.