



Expert

HUILE SALLE DE BAIN



PERFORMANCES

V33 EXPERT, des produits haute performance pour un maximum d'efficacité et de protection.

- Technologie Aqua-Stop® : protection extrême contre l'eau et l'humidité.
- Entretien facile. Lavable.
- Préserve l'aspect naturel du bois.

DESTINATION

- S'applique sur tous les sols en bois et les caillebotis dans les pièces humides.
- Compatible sur tous types de bois : exotiques (teck, merbau, ipé...) ou européens (chêne, pin...).



PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUT OU HUILÉ** : égrener légèrement au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
- **BOIS VITRIFIÉ** : poncer en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) pour revenir au bois brut. Terminer en égrenant au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
- **BOIS CIRÉ** : décirer à l'aide d'un décireur. Rincer et laisser sécher. Egrener au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.

APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

1. Remuer l'huile avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
2. Appliquer une 1ère couche mince à l'aide d'un pinceau plat (spalter) ou rouleau (poils ras) et laisser pénétrer.
3. Laisser sécher 8 heures.
4. Egrener à l'aide d'un papier de verre grain fin (240) puis dépoussiérer. Appliquer une 2^{ème} couche mince.
5. Laisser sécher 24 heures. Le temps de séchage peut être rallongé en fonction du taux d'humidité de l'air.
6. **Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau et veiller à ce qu'aucune fibre textile ne reste en contact avec le bois. Risque d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit.**

ENTRETIEN

En cas d'usure locale ou d'incidents (rayures, brûlures...) : égrener localement au papier de verre fin (grain 240), dépoussiérer, puis appliquer une fine couche d'huile au pinceau ou au rouleau. Laisser sécher 24h.

CONSEILS

- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- La teinte obtenue peut varier en fonction des essences de bois. Faire un essai sur une partie non visible.
- Ne pas appliquer sur les bacs de douche.
- Pour les caillebotis de salles de bain, appliquer l'huile sur toutes les faces.