



# HUILE SALLE DE BAIN BARRIÈRE ÉTANCHE



ENTRETIEN  
FACILE




SÉCHAGE



PINCEAU  
OU  
ROULEAU



NETTOYAGE  
DES OUTILS



RENDEMENT



FORMAT

## PERFORMANCES

La nature a su développer des surfaces parfaitement hydrophobes : l'eau et la saleté perlent et n'adhèrent pas. Le laboratoire V33 s'est inspiré de cette faculté pour développer l'HUILE SALLE DE BAIN HYDRO *ACTIV'*, la 1ère huile qui crée une véritable barrière étanche contre l'eau pour les sols en bois dans les salles de bain

- Effet déperlant : résiste à l'eau et à l'humidité.
- Haute résistance aux produits de soin (shampooing, savon...) et d'entretien.
- Préserve l'aspect mat du bois.
- Compatible sur toutes huiles acryliques et solvantées.

### DESTINATION

- S'applique sur tous les sols en bois et les caillebotis dans les pièces humides.
- Compatible sur bois exotiques (teck, merbau, ipé...) et européens (chêne, pin...).



### PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- BOIS BRUT OU HUILÉ : égrener légèrement au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
- BOIS VITRIFIÉ : poncer en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) pour revenir au bois brut. Terminer en égrenant au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
- BOIS CIRÉ : décirer à l'aide d'un décireur. Rincer et laisser sécher. Egrenner au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.

### APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

1. Remuer l'huile avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
2. Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche mince à l'aide d'un pinceau plat (spalter) ou rouleau (poils ras) et laisser pénétrer.
3. Laisser sécher 8 heures.

4. Egrenner à l'aide d'un papier de verre grain fin (240) puis dépoussiérer. Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche mince.
5. Laisser sécher 24 heures. Le temps de séchage peut être rallongé en fonction du taux d'humidité de l'air.
6. **Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau et veiller à ce qu'aucune fibre textile ne reste en contact avec le bois.**  
**Risque d'auto combustion des outils et textiles souillés par le produit.**

### ENTRETIEN

En cas d'usure locale ou d'incidents (rayures, brûlures...) : égrener localement au papier de verre fin (grain 240), dépoussiérer, puis appliquer une fine couche d'huile au pinceau ou au rouleau. Laisser sécher 24h.

### CONSEILS

- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- La teinte obtenue peut varier en fonction des essences de bois. Faire un essai sur une partie non visible.
- Ne pas appliquer sur les bacs de douche.
- Pour les caillebotis de salles de bain, appliquer l'huile sur toutes les faces.