



Blanc Rénovation

Séjour, chambre, cuisine & bain

Réaliser tous vos projets de rénovation et déco intérieure avec une seule peinture n'a jamais été aussi simple ! Blanc Rénovation c'est une solution 2 en 1 qui adhère partout à l'intérieur et couvre parfaitement en 1 couche pour un résultat impeccable, rapide et efficace.

Destination :

Murs, plafonds, boiseries, radiateurs

Performances :

- Sans sous couche
- Ultra adhérence sur tous supports
- Confort d'application optimale
- Monocouche : haute opacité
- Lessivable
- Sans odeur gênante, séchage rapide

Teinte : Blanc

Aspect : Mat et Satin

Temps de séchage : 30min au toucher / 12h complet

Conditionnements : 5L, 10L

Rendement : + ou - 10 m² / L

Outils : pinceau ou rouleau

Nettoyage des Outils : Eau

Taux de COV : 3g/L

Fabriqué en France

PREPARATION :

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait.

Sur fonds bruts neufs : BLANC RENOVATION n'assure pas une application monocouche sur fonds bruts et poreux neufs. Préférez l'utilisation préalable d'une sous-couche adaptée, pour un résultat optimal et plus économique. En l'absence de sous-couche, respectez les recommandations suivantes :

- Sur plaque de plâtre : dépoussiérez et appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une seconde couche non diluée.
- Sur bois et dérivés : poncez légèrement et dépoussiérez.
- Sur bois exotiques : dégraissez et appliquez une sous-couche spécifique.
- Sur brique, ciment ou béton neuf : laissez sécher 3 mois avant toute application. Puis poncez légèrement et dépoussiérez.

(Ne pas appliquer au sol).

Sur radiateurs anciens :

- Sur ALUMINIUM, MÉTAL, FONTE déjà peints et sur petites surfaces PLASTIQUES : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher puis égrenez (grain 240) et dépoussiérez. Sur autres fonds déjà peints : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.

Sur papiers peints ou toile de verre : appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une seconde couche non diluée. Sur papiers peints, faire un essai de compatibilité sur une petite surface.

Sur polystyrène : appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une seconde couche non diluée.

Sur parties écaillées ou fissurées : éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les trous et les fissures. Appliquez un enduit de lissage. Poncez et appliquez une sous-couche adaptée.

APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.

Appliquez la peinture par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

CONSEILS V33 :

Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive, une seconde couche de BLANC RÉNOVATION est conseillée afin de vous assurer un résultat parfait.

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12 et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.