



Blanc intérieur

Spécial grandes surfaces

Un blanc rapide et efficace pour la mise en état des murs et plafonds
Formulé pour une application facile sur les grandes surfaces, BLANC INTERIEUR permet un travail rapide et efficace lors de chantiers d'aménagement et de mise au propre.

Destination :

Murs et plafonds

Performances :

- Application facile
- Masque les imperfections
- Blanc durable : ne jaunit pas
- Lavable
- Sans odeur gênante, séchage rapide

Teinte : Blanc

Aspect : Mat et Satin

Temps de séchage : 3h entre couches/ 12h complet

Conditionnements : 6L, 12L

Rendement : + ou - 12 m² / L

Outils : pinceau ou rouleau

Nettoyage des Outils : Eau

Taux de COV : 10g/L

Fabriqué en France

PREPARATION :

Une bonne préparation de votre support est indispensable pour obtenir un résultat de qualité.

Sur fonds neufs et sains :

- Sur plâtre, plaque de plâtre : dépoussiérez et appliquez la Sous-Couche Plaque de Plâtre V33.
- Sur béton, ciment et dérivés : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-Couche Multi-Supports V33.

Sur fonds en mauvais état : Éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les trous et les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement et dépoussiérez avant d'appliquer la Sous-Couche Multi-Supports V33.

Sur d'anciennes peintures : Lessivez les surfaces grasses ou salies, rincez soigneusement à l'eau et laissez sécher. Enlevez toute peinture écaillée et rebouchez si nécessaire. Poncez légèrement pour faciliter l'accroche de la peinture puis dépoussiérez avant la mise en peinture.

APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Attendez 3 heures avant la 2e couche.

CONSEILS V33 :

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12 et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.