



*Direct tous  
parquets*

VITRIFICATEUR

DIRECT PROTECT®

Sans Sous-Couche  
Haute Adhérence

Incolore  
Mat

Incolore  
Satin

Incolore  
Brillant

Chêne  
Moyen  
Satin

Formats:  
0,75L – 2,5L – 5L



Les progrès de la recherche V33 ont permis de créer un vitrificateur destiné à la fois à protéger les parquets bruts et à rénover les parquets usés sans remise à nu.

- **ADHÉRENCE DIRECTE:** sans ponçage ni décapage, le vitrificateur adhère directement sur le support.
- **PROTECTION DURABLE:** le vitrificateur résiste aux sollicitations quotidiennes (taches, passages, ...) pour préserver les parquets et stratifiés.

## DESTINATION

- Parquets vitrifiés, pré-vernissés d'essence européenne ou exotique et revêtements stratifiés.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.
- Ne s'applique pas sur bois extérieurs, bois huilés et bois cirés.

## PRÉPARATION

La préparation du support est OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.

- **PARQUET VITRIFIÉ :** égrener (abrasif grain 120) et dépolir avec soin.
- **PARQUET PRÉ-VERNI ET REVÊTEMENT STRATIFIÉ :** dégraisser soigneusement juste avant l'application du vitrificateur. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence du vitrificateur. Le lessivage est donc indispensable. Il s'effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin).

## APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

1. Bien remuer le vitrificateur avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue afin de bien l'homogénéiser.
2. Vitrifier à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spéciaux «vitrificateur acrylique».
3. Travailler par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
4. Laisser sécher 3 heures.
5. Egrener (abrasif grain 120) et dépolir, appliquer une 2<sup>ème</sup> couche. Si nécessaire appliquer une 3<sup>ème</sup> couche, sans égrenage entre couches. Sur revêtement stratifié, il n'est pas nécessaire d'égrener entre les couches. Vous pouvez appliquer directement la 2<sup>ème</sup> couche.
6. Laisser sécher 24 heures. Utiliser la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

## ENTRETIEN

**ASTUCE :** Lorsque le parquet fonce en passant une serpillière humide dessus, c'est qu'il est redevenu brut.

- **Pour un rendu optimal :** choisir le même aspect que la finition déjà en place.
- Sur les parquets chanfreinés, éviter l'accumulation de vitrificateur dans les chanfreins.

