

CUISINE



DESTINATION

Electroménagers

Inox, métal, aluminium, plastique

Plans de travail

Bois vernis, mélaminés, stratifié, carrelage

Crédences

Carrelage, verre, inox

Meubles de cuisine

Bois bruts, vernis, peints, mélaminés

La peinture pour rénover votre cuisine



PROTECTION ANTI-TACHE
TECHNOLOGIE TEFLON™

+ADDITIV SYSTEM

- Haute résistance rayures et chocs.
- Haute adhérence, sans sous-couche.
- Tendu parfait.

Nuancier

SATIN	Blanc	Galet	Inox	Noir quartz	Manganèse	Bleu pétrole	Vert amande
	Voile de coton	Seigle	Gris taupe	Anthracite	Rouge cerise	Moutarde	
MAT VELOUTE	Blanc	Noir smoky	Gris béton	Vert d'agave	Bleu carbone	Argile	Ivoirine

INFOS PRATIQUES:

12h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

LE MATÉRIEL:



Baguette large
ou mélangeur



Pinceau à recharger
(pour les angles, coins et finitions)



Rouleau Dexter laque
microfibre
ou
Rouleur petites surfaces
lisses

PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait impérativement avec un nettoyant à base de soude (alcalin; type St Marc). Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

- **Sur supports bruts/poreux (bois, MDF...):** égrenez et dépoussiérez.
- **Sur chêne et châtaignier brut:** appliquez au préalable une sous-couche anti-tanins.
- **Sur supports ou matériaux peints ou vernis (boiseries, crédences...):** lessivez, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher puis égrenez (grain 240) légèrement et dépoussiérez.
- **Sur matériaux non peints (faïences, verre, mélaminé...):** lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.
- **Sur métaux (inox...):** lessivez, rincez puis égrenez avec un papier de verre (grain 240). Lessivez à nouveau et rincez.

APPLICATION

1. Videz intégralement la dosette (présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en insistant bien sur le fond du pot.
La peinture obtenue doit être utilisée obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance sur carrelages muraux sont altérées.
2. Attendez 5 à 10 minutes puis commencez par peindre les angles, les moulures ou les joints de votre surface à peindre.
3. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite). Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.
4. Laissez sécher 12h avant d'appliquer la seconde couche de peinture de la même façon.
Sur surfaces horizontales, la peinture doit être recouverte d'un vernis plan de travail.
3. La résistance optimale de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage: évitez de solliciter trop fortement votre support (chocs, taches, rayures...) durant cette période.

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Evitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essayez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau. Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.