

# SALLE DE BAIN



## DESTINATION

### Murs de salle de bain

Plâtre brut, plâtre peint, faïence, carrelage mural, listel, brique de verre, boiserie...

### Intérieur de douche

Plâtre brut, plâtre peint, faïence, carrelage mural, listel, brique de verre

## La peinture pour rénover votre salle de bain



**100% ÉTANCHE**  
TECHNOLOGIE HYDROACTIV®

+ADDITIV SYSTEM

- Haute résistance détergents et cosmétiques.
- Remplace la pose d'un carrelage.
- Tendu parfait.

## Nuancier

SATIN

Blanc	Galet	Manganèse	Bleu profond	Bleu d'écume	Aigue marine	Bleu lagon
Kaolin	Lin	Roche	Rose blush	Rose nénuphar	Gris perle	

## INFOS PRATIQUES:

12h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

72h

Avant première douche

### LE MATÉRIEL:



Baguette large  
ou mélangeur



Pinceau à recharger  
(pour les angles, coins et  
finitions)



Rouleau Dexter laque  
microfibre  
ou  
Rouleur petites surfaces  
lisses

## PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait impérativement avec un nettoyant à base de soude (alcalin; type St Marc). Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

- **Sur supports bruts/poreux (plaques de plâtre, plâtres, boiseries...):** dépoussiérez puis appliquez une sous-couche adaptée au support.
- **Sur supports anciens déjà peints (murs, boiseries...):** lessivez, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher 24h puis égrenez (grain 240) et dépoussiérez.
- **Sur matériaux non poreux (faïences, carrelages muraux, listels, briques de verre...):** lessivez, rincez, laissez sécher et appliquez DIRECTEMENT SANS SOUS-COUCHE.

## APPLICATION

1. Videz intégralement la dosette (présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en insistant bien sur le fond du pot.  
*La peinture obtenue doit être utilisée obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance sur carrelages muraux/faïences sont altérées.*
2. Attendre 5 à 10 minutes puis commencez par peindre les angles, les moulures ou les joints de votre surface à peindre.
3. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite). Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.
4. Laissez sécher 12h avant d'appliquer la seconde couche de peinture de la même façon.
5. Laissez sécher complètement 72h sans aucune sollicitation ni projection d'eau (douche, crédence d'évier...). Vous pouvez ensuite utiliser normalement votre salle de bain.
6. La résistance optimale de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage: évitez de solliciter trop fortement votre support (chocs, taches, rayures...) durant cette période.

*Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m<sup>2</sup> à 1m<sup>2</sup> environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Evitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essayez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau. Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.*