



DÉCOLAB®

PEINTURE ET PROTECTEUR

SANITAIRE



### DESTINATION

#### Baignoire, bac de douche

Porcelaine émaillé, céramique, fonte, acier émaillé, résines acryliques.

#### Lavabo, bidet

Porcelaine émaillé, céramique, fonte, acier émaillé, résines acryliques.

### Un système performant pour repeindre les sanitaires



**100% ÉTANCHE**  
**TECHNOLOGIE HYDRO+**

**+ADDITIV  
SYSTEM**

- Adhérence forte et durable, sans sous-couche.
- Haute résistance aux immersions répétées.

### Nuancier

SATIN

Blanc

## INFOS PRATIQUES:

12h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

8

jours

Séchage complet

## LE MATÉRIEL:



**Baguette large  
ou mélangeur**



**Pinceau à recharger**  
(pour les zones difficiles d'accès et  
finitions)



- **Rouleau Dexter laque microfibre** ou **Rouleau petites surfaces lisses** pour les surfaces planes

- **Rouleau mousse haute densité 60mm** pour les angles

## PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

Retirez les joints siliconés avant peinture et refaire par la suite. Lessivez le support à l'aide d'un nettoyant à base de soude. Bien rincez à l'eau claire et laissez sécher.

## APPLICATION DE LA PEINTURE

1. Incorporez l'intégralité de la dosette (présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en insistant bien sur le fond du pot. *La peinture obtenue doit être utilisée obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance sont altérées.*
2. Attendre 5 à 10 minutes puis appliquez la première couche de peinture. Evitez de revenir sur les zones déjà peintes. La peinture peut paraître peu couvrante mais le résultat final s'apprécie en 2 couches.
3. Laissez sécher 12h et appliquez la seconde couche. Laissez sécher 12h.  
*Dans le cas de la rénovation d'un support foncé, une troisième couche peut être nécessaire.*

## APPLICATION DE LA PROTECTION

1. Incorporez l'intégralité de la dosette (présente dans le bac applicateur) dans le pot de protection et mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en insistant bien sur le fond du pot. *Le mélange obtenu doit être utilisé obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance sont altérées.*
2. Attendre 5 à 10 minutes puis appliquez la première couche de protection. Laissez sécher 12h et appliquez la seconde couche. Laissez sécher 12h.
3. La résistance optimale de ce système est obtenue après 8 jours de séchage: évitez de solliciter votre support durant cette période (eau en immersion, chocs, produits d'entretien...).

*Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m<sup>2</sup> à 1m<sup>2</sup> environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Evitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essayez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau. Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.*