



INFOS PRATIQUES:

2L = +/- 24m²
Soit 12m² fini en 2 couches

6h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

LE MATÉRIEL :



Baguette large
ou mélangeur



Pinceau à recharger
(pour les angles, coins et finitions)



Rouleau laqueur microfibre
ou
Rouler petites surfaces
lisses

PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait à l'aide d'un nettoyant à base de soude.

Retirez les joints siliconés avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

- Sur supports bruts/poreux (bois, MDF...) : égrenez et dépoussiérez.
- Sur chêne et châtaignier brut : appliquez au préalable la Préparation Plancher et escalier V33 pour bloquer les tanins.
- Sur supports mélaminé, stratifié, supports déjà peints ou vernis, plastique, inox : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Puis égrenez (grain 240) légèrement et dépoussiérez.
- Sur faïence, verre, ... : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.

APPLICATION

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

1. Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez pendant 5 minutes, en insistant sur le fond du pot avec une baguette large.

2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez la peinture en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Sur surfaces horizontales, la peinture doit être recouverte du Vernis plan de travail Rénovation Perfection®.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33

- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.