



# VERNIS RELOOKING®

## SATIN VELOURS

Vernis opaque **MULTI-SUPPORTS**,  
décore et métamorphose les supports.

**SANS**  
**DÉCAPAGE**



Adhère **sans décapage** sur les supports vernis ou stratifiés à relooker.

3 thématiques :

- LES PASTELS : 8 coloris
- POP : 10 coloris
- BASIC'S : 10 coloris

**0,5L ± 8m<sup>2</sup>**

**1L ± 16m<sup>2</sup>**



# VERNIS RELOOKING

## DESTINATIONS

Recommandé pour la décoration des meubles et boiseries de la maison : commode, chevet, porte, placard, chaise, poutre...

S'applique directement sur tous types de supports à rafraîchir ou à customiser : bois vernis, bois lasurés, bois plaqués, stratifiés, mélaminés, OSB, médium...

## PREPARATION

**BOIS POREUX (bois brut, mdf...)** : Poncer légèrement au papier de verre grain fin (240).

**BOIS VERNIS** : Lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher. Egrener votre support au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.

**BOIS PLAQUÉS, STRATIFIÉS OU MELAMINÉS** : Lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher.

**BOIS CIRÉ** : Décirer, poncer et dépoussiérer votre support.

## APPLICATION

1. Bien remuer avec une baguette afin d'homogénéiser le produit.
2. Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche fine au pinceau dans le sens des veines du bois. Laisser sécher 4h.
3. Appliquer la 2<sup>ème</sup> couche sur le même principe. Laisser sécher 12 heures.

Pour les grandes surfaces verticales, préférer une application en 2 couches au rouleau laqueur. Pour les teintes les plus vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

La résistance optimale de ce vernis est obtenue après 20 jours de séchage, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches...) pendant les 20 premiers jours.

Respecter le rendement du produit, éviter de trop charger votre vernis ou à l'inverse de trop le tirer. Appliquer le vernis à température ambiante entre 12° et 25°C et éviter les courants d'air. Ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage. Nettoyer vos outils à l'eau. Pour l'entretien de votre support, utiliser un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.