



Blanc perfect

Spécial plafond – Mat intense

UN MONOCOUCHE ABSOLU POUR UN PLAFOND PARFAIT

La technologie Siloxane garantit une finition sans trace de reprise, une glisse facile et un aspect mat profond. **BLANC PERFECT® PLAFOND** vous assure un résultat impeccable en une seule couche.

Destination :

Plafond

Performances :

- Résultat garanti sans trace
- Confort d'application optimal
- Blanc pur et durable
- Opacité maximum en une couche

Teinte : Blanc

Aspect : Mat

Temps de séchage : 30min au toucher / 6h complet

Conditionnements : 2,5L, 3L

Rendement : + ou - 10 m² / L

Outils : pinceau ou rouleau

Nettoyage des Outils : Eau

Taux de COV : 3g/L

Fabriqué en France

PREPARATION :

Une bonne préparation de votre support est indispensable pour obtenir un résultat de qualité.

Sur supports neufs :

- Sur plaque de plâtre : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33
- Sur plâtre, ciment, bois : dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Multi Supports V33.

Sur supports déjà peints : Lessivez et rincez soigneusement. Poncez légèrement la surface au papier de verre pour éliminer les parties non adhérentes afin d'assurer un bon accrochage de la peinture.

Sur plafonds tachés : Lessivez les taches importantes, puis appliquer la Sous-Couche Extrême V33.

APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.

Appliquez la peinture par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

CONSEILS V33 :

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12 et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.